

# MONTERINGSANVISNING ROLL TOP AMAROK CANYON

- Skru på de største beslagene som følger med Roll Top på de to fremre føttene, som første bilde viser. Skru de minste beslagene på de bakre føttene (bilde 2).
- Kapp av gummimansjettene slik bildene viser.
- Før bøylen skrues fast til Rolltop, skal mutterene m/riller justeres i høyde med gummimansjetten.
- Når alle beslagene med festeskruene er på plass, plasseres Canyon-bøylen FORSIKTIG på Rolltop for å avmerke hullene for boring. Det skal bores et 10mm hull til hver av festeskruene.
- Rolltop må festes ekstra godt pga. Canyon-bøylen med medfølgende 6mm skruer, ved å bore gjennom Rolltop-festene. 1stk skrue på hver.

Bildene under illustrerer 10mm hull til hver av festeskruene. Avstanden på hullene kan variere noe, men hullene er ca. midt i mellom ytterkant på Rolltop og kanten på undersiden av Roll Top. Ca. 25mm fra ytterkant Rolltop.

Tips! Det kan være lurt å montere på bøylen før alt løftes på plass. Da det er trangt å skru fast bøylen ved de fremre festene.

1.



2.

