



THOR HOLM
PLASTVAREFABRIKK

MONTERINGSANVISNING KING TOP 156

NISSAN NAVARA DOUBLE CAB MED BØYLE 2006 →

Følgende inngår i monteringssettet:

4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1104), 4 stk stoppbeslag til å montere oppå justeringsbeslagene (art. 1105), 4 stk. festebeslag med påsatt gummi-beskyttelse (art. 6301), 8 stk. M6 låsemuttere og 8 stk. 6mm store skiver skrudd på ved hvert av festepunktene.

Før du plasserer toppen på lasteplanet må fremre del av pakningene på hver side, underside, limes fast. Det gjøres ved å fjerne papiret på pakningene for deretter å brette/lime de oppover innsiden av toppen. De må for all del ikke skjæres bort. Pakningene skal være limt fast både på undersiden og oppover innsiden for at de ikke skal løsne etter en stund. I tillegg til limet skal pakningen bli klemt mellom skråstøttene til bøylen og toppen. Da er vi sikre på at de ikke løsner ved bruk. Det kan være litt trangt å få på toppen med pakningene oppover innsiden, så en må passe på at pakningene ikke blir dratt oppover når toppen blir plassert på planet .

Plasser toppen symmetrisk på planet og slik at pakning på nedkant bakdør klemmer godt i mot bak-lemmen når bak-døra er ordentlig i lås, dvs i andre (innerste) kneppet.

Deretter setter du på breddejusteringsbeslagene og stoppbeslagene og skrur disse fast.

Bredden på toppen bak skal være slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3 - 4mm.

Tre på festebeslagene. Har du Navara med surreskinner så må du skru løs den bakre skinna på hver side for å få tredd på festebeslagene.

Når toppen har sideluker må det brukes festebeslag også på midten, dvs ca midt på lukene. De to midtre breddejusteringsbeslagene festes ikke med skruer, men klemmes fast av festebeslagene.

Se tegn. 1 som illustrerer hvordan breddejusteringsbeslagene og festebeslagene skal monteres. Har du Navara uten surreskinner og innerplan som er helstøpt og går over kanten, skjærer du ut til festebeslagene ved hvert av breddejusteringsbeslagene og trer festebeslagene på plass og skrur til. Se tegn. 2. Hvis toppen gnisser mot førerhytta og det ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å løsne skruene som holder lasteplanet, tre på hver side, å trekke lasteplanet så langt bakover som mulig. Husk å skru det fast igjen. Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås ved å slippe døra det siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette godt mot baklemmen. Låsene kan justeres fremover , bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke fungerer ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra fungere perfekt. Se tegn. 3. Det samme gjelder sidelukene hvis du har topp med det. Juster låsene på lukene enten opp, ned, innover eller utover etter behov. Se tegn. 4. Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær.

Vedlikehold

Toppen bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør smøres to ganger i året.